O Boticário

LOJA PRISMA

Manual de garantia, termo de garantia e manual de instruções de itens e componentes

mão colorida

LOJA
PRISMA

LOJA PRISMA

Manual de garantia,
termo de garantia e
manual de instruções de
itens e componentes

mão colorida

MANUAL DE GARANTIA GERAL

1. **Objetivo**

Este documento tem como objetivo estabelecer as premissas, diretrizes e responsabilidades no processo de atendimento Pós venda, no relacionamento com nossos clientes, para o fornecimento de nossos produtos.
Além deste manual, o cliente terá acesso ao Termo de Garantia aplicável a cada produto ou grupo de produtos que adquirir da Mão Colorida.

2. **Área de Validade**

2.1 Mão Colorida
2.2 Cliente

3. **Definições e Abreviaturas**

CDC - Código de Defesa do Consumidor.
Cliente - Organização ou pessoa usuária de um produto e/ou serviço fornecido pela Mão Colorida.
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - O SAC é o ponto de contato do cliente com a Mão Colorida, disponibilizando atendimento telefônico ou via e-mail.
Check-list - Documento interno da Mão Colorida que embasa processo de substituição, devoluções e reparo de produtos dentro ou não de uma garantia definida sob contrato ou negociação.
DOA - (Dead on Arrival) - Termo utilizado para denominar a situação em que o produto apresenta algum problema imediatamente quando de seu recebimento, ou seja, a falha e/ou problema no produto são detectados prematuramente – em um prazo menor que 10(dez) dias corridos, para produtos com etiquetas na cor azul; 15(quinze) dias corridos, para produtos com etiquetas na cor preta e 20 (vinte) dias para produtos com etiquetas na cor vermelha – contados a partir da data do recebimento.
Nota Fiscal - A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa a uma pessoa física ou outra empresa.
Registro de atendimento - É o registro de uma reclamação sobre o produto, que demanda uma intervenção técnica, reparo ou troca. É um formulário que contém as informações sobre o cliente, o problema e o produto, onde as intervenções e diretrizes serão registradas.
Qualidade - Grau de satisfação de requisitos dado por um conjunto de características intrínsecas.
Reclamação - Entende-se por reclamação a manifestação do consumidor sobre um

problema na prestação do serviço.
Reincidência - Produto já apresentou algum tipo de defeito ou avaria por mais de uma vez no período de garantia adquirido ou contratado.
SLA (Service Level Agreement) - Significa acordo de nível de serviço e representa o prazo de atendimento que a Mão Colorida acordou em contrato ou por meio de negociação junto ao cliente.
Substituições - Atendendo a uma determinação, negociação ou cláusula contratual, troca de um produto para o cliente por um novo, similar ou superior, direto do fabricante.

4. Garantia

Importante:
Se no ato da entrega ocorrer qualquer das hipóteses abaixo favor recusar o recebimento do produto:

- Embalagem violada;
- Produto avariado no transporte;
- Acessórios ou itens faltantes.

4.1 Condições

A Mão Colorida é responsável pelos componentes originais instalados no produto. Qualquer item instalado posteriormente que venha a ocasionar algum dano será de responsabilidade total do cliente.
Caso o cliente perceba que o produto ou embalagem esteja avariado ou sem condições de uso no seu recebimento, deverá entrar em contato imediatamente com a Mão Colorida através de nossos canais de acesso.
Este manual cobre a reposição integral ou troca de componentes quando a reclamação acontecer em um período de até 7 (sete) dias corridos contados da data do recebimento do produto por parte do cliente desde que sejam atendidas as especificações e cuidados no manuseio/limpeza do produto, conforme diretrizes que constam no manual dos produtos.
Caso o cliente efetue a reclamação após o período de 7 (sete) dias corridos contados da data do recebimento do produto, será enviada pela Mão Colorida uma tabela de preços contendo valor unitário por produto ou componente e suas devidas condições de pagamento e fornecimento.

4.2 Falhas e defeitos

Para comprovação de uma falha, será necessário que o cliente primeiramente identifique o **Termo de Garantia** referente ao(s) item(s) em questão e consulte qual a cobertura específica para cada um deles. Caso o produto tenha cobertura para o problema identificado, o cliente deverá enviar para nosso SAC uma cópia da Nota Fiscal referente ao produto e uma foto do produto danificado. Poderão ser solicitadas informações a respeito do produto e da ocorrência, visando o entendimento do caso e a análise pela nossa equipe técnica.

4.3 Devoluções

Para devolver um produto por desistência ou arrependimento, as seguintes condições deverão ser observadas:

- O prazo para desistir ou trocar sua compra é de 7 (sete) dias corridos, a contar

do recebimento do produto.

• O produto deverá estar na embalagem original, sem indícios de uso, acompanhado de manual, de todos os acessórios que possui e da Nota Fiscal.

4.4 **Prazos**

Para os produtos e componentes comercializados, o prazo disponível para trocas, reposições ou venda de serviços na fase pós-venda será de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 30 (trinta) corridos.

5. **Canal de Acesso**

5.1 **Atendimento ao cliente**

Nosso horário de atendimento é de Segunda á Sexta-feira dás 08h00min ás 17h30min através do telefone 41 3122-7551. Disponibilizando também o contato com nosso SAC através do seguinte endereço eletrônico: sac@maocolorida.com.br ou então nosso site: http://www.maocolorida.com.br.

Caso nossa equipe não resolva o problema no primeiro atendimento, o prazo de retorno via e-mail será de até 2 dias úteis.

TERMOS DE **GARANTIA** INDIVIDUAL

ELEMENTO ICÔNICO

ELEMENTO ICONICO P - 9950001310
ELEMENTO ICONICO M - 9950001436
ELEMENTO ICONICO G - 9950001437
ELEMENTO ICONICO BAIXO - 9950001833

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 3 partes, conforme sua composição de matéria prima:

1. Revestimento em policarbonato (partes transparentes laterais)
2. Estrutura metálica (aros superior e inferior que estruturam a peça)
3. Serigrafia (grafismo branco aplicado nas laterais transparentes)

1. Revestimento policarbonato (Estrutura em policarbonato compacto)

Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.
A garantia cobre:

- Defeitos de fabricação (fixação, descolamentos ou desprendimentos de partes);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

2. Estrutura metálica (perfis de alumínio com pintura eletrostática)
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

3. Serigrafia
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

Situações não cobertas por esta garantia:
- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para o produto;
- Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

ELEMENTO ICÔNICO COM ILUMINAÇÃO

ELEMENTO ICONICO P - 9950001310
ELEMENTO ICONICO M - 9950001436
ELEMENTO ICONICO G - 9950001437
ELEMENTO ICONICO BAIXO - 9950001833

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 3 partes, conforme sua composição de matéria prima:
1. Revestimento em policarbonato (partes transparentes laterais)
2. Estrutura metálica (aros superior e inferior que estruturam a peça)
3. Serigrafia (grafismo branco aplicado nas laterais transparentes)
4. Elétrica (lâmpadas, reatores)

1. Revestimento policarbonato (Estrutura em policarbonato compacto)
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.
A garantia cobre:
• Defeitos de fabricação (fixação, descolamentos ou desprendimentos de partes);
• Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

2. Estrutura metálica (perfis de alumínio com pintura eletrostática)
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

3. Serigrafia
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

4. Elétrica
Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor.
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

LETREIRO LUMINOSO

LUMINOSO P - 9950002115
LUMINOSO M - 9950002116
LUMINOSO G - 9950002117

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 3 partes, conforme sua composição de matéria prima:
1. Caixa (Estrutura em perfil de alumínio e ACM)

2. Elétrica (Leds, fontes)
3. Lentes (letras moldadas com adição de UV)

1. Caixa (Estrutura em perfil de alumínio e ACM)
Garantia de 18 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.
A garantia cobre:
• Defeitos de fabricação (fixação, descolamentos, ou desprendimentos de partes);
• Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado;
• Diferenças do padrão de cor ou acabamento aprovado.

2. Elétrica (Leds, fontes)
Garantia de 18 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

3. Garantia para Lente (letras moldadas com adição de UV)
Garantia de 18 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para o produto;
• Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes.

MÓVEL INTENSE E MÓVEL MAKE B.

MAKE B - 9950001970
INTENSE - 9950001971

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 3 partes, conforme sua composição

de matéria prima:

1. Móvel (estrutura em MDF, gavetas em alumínio e acabamento externo)
2. Acessórios e Ferragens (corrediças, fechaduras, puxadores etc.)
3. Elétrica (Leds, fontes)

1. Móvel (estrutura em MDF, Gavetas em alumínio e acabamento externo)

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.
A garantia cobre:

- Defeitos de fabricação (fixação, descolamentos, ou desprendimentos de partes);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado;
- Diferenças do padrão de cor ou acabamento aprovado.

2. Acessórios e Ferragens (corrediças, fechaduras, puxadores etc.)

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.
A garantia cobre:

- Defeitos de fabricação (fixação, descolamentos, ou desprendimentos de partes);
- Diferenças do padrão de cor ou acabamento aprovado.

3. Elétrica (Leds, fontes)

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

Situações não cobertas por esta garantia:

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto;
- Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos

inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

PORTAL

PORTAL - 9950001428

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 3 partes, conforme sua composição de matéria prima:

1. Estrutura (estrutura em perfis de alumínio)
2. Revestimento ACM (pintura e desgastes ou deformações naturais)
3. Montagem

1. Estrutura (estrutura em perfis de alumínio)

Garantia de 48 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.
A garantia cobre:

- Defeitos de fabricação (fixação-parafusos e rebites);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado;
- Diferenças do padrão de cor ou acabamento aprovado.

2. Revestimento ACM (pintura e desgastes ou deformações naturais)

Garantia de 48 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.
A garantia cobre:

- Defeitos de fabricação (desbotamento ou mudança de coloração, deformação devido á dilatação ou contração);
- Diferenças do padrão de cor ou acabamentos aprovado.

3. Montagem “in Loco”

Garantia de 48 meses contados a partir da data da montagem, desde que sejam seguidas todas as normas ou instruções de montagem conforme o manual da Mão Colorida.

Situações não cobertas por esta garantia:

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto;
- Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;

- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

TERMOS DE GARANTIA POR MATERIAL

CAIXAS DE ACRÍLICO

Itens cobertos por esta garantia:

CAIXA SUPERIOR - MOVEL PRESENTES 60cm - 9950001560
CAIXA SUPERIOR - MOVEL PRESENTES 120cm - 9950001562

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (descolamentos ou desprendimentos de partes);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções

repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

CAIXAS DE PS COM ILUMINAÇÃO

Itens cobertos por esta garantia:

CAIXA MARCAS FORTES PRETA MAKE B - 99.500.01802
CAIXA DE EXTENSÕES AREA PREMIUM - 99.500.01431
CAIXA PRETA AREA PREMIUM - 99.500.01352
CAIXA DE EXPERIMENTAÇÃO FEMININO - 99.500.01432
CAIXA DE EXPERIMENTAÇÃO MASCULINO - 99.500.01430

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 2 partes, conforme sua composição de matéria prima:
1. Caixa (injetada em PS)
2. Elétrica (leds, fontes)

1. Caixa (injetada em PS)
Garantia de 18 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

2. Elétrica (leds, fontes)
Garantia de 18 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
• Defeitos de fabricação (descolamentos, desprendimentos de partes ou iluminação não acende);
• Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado;

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

CAIXAS DE PS

Itens cobertos por esta garantia:

CAIXA TORRE DE ESTOJO - 99.500.01543
CAIXA MARCAS FORTES - FLORATTA - ROSA - 99.500.01460
CAIXA MARCAS FORTES - LINDA - DOURADO - 99.500.01461
CAIXA MARCAS FORTES - EGEO FEMININO - VERMELHA - 99.500.01462
CAIXA MARCAS FORTES - QUASAR - AZUL - 99.500.01463
CAIXA MARCAS FORTES - MALBEC - BORDO - 99.500.01464
CAIXA MARCAS FORTES - EGEO MASCULINO - CINZA - 99.500.01465

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (falhas no acabamento);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

DISPLAY DE PS

Itens cobertos por esta garantia:

DISPLAY DESCARTAVEIS BEAUTY BAR (MAQUIAGEM) - 99.500.01469
DISPLAY DE ESTAÇÕES - P - 99.500.01952
DISPLAY DE ESTAÇÕES - G - 99.500.01953
COPOS PARA PRODUTOS - MODELO B - 100x70x78 - 99.500.01955
COPOS PARA PRODUTOS - MODELO C - 100x55x78 - 99.500.01956
COPOS PARA PRODUTOS - MODELO A - 100x30x78 - 99.500.01957
COPOS PARA PRODUTOS - MODELO D - 200X55X156 - 99.500.01958

BASE DE EXPERIMENTAÇÃO - CURVO - 99.500.01884
BASE DE EXPERIMENTAÇÃO - RETO - 99.500.01885
BASE DE CATEGORIZAÇÃO CURVA - 99.500.01882
BASE DE CATEGORIZAÇÃO RETO - 99.500.01883
BASE DE ELEVAÇÃO RETA (BLOCO ELEVACAO PEQUENO) - 99.500.01891
BASE DE ELEVAÇÃO INCLINADA P (BLOCO ELEVACAO INCLINADO) - 99.500.01892
DESCARTAVEIS BASE DE EXPERIMENTAÇÃO - 99.500.01893
CAIXA PARA CARTÃO, FITA E LAÇO - 99.500.01709
CAIXA PARA CARTÃO, FITA E LAÇO COM DIVISÓRIA - 99.500.02031
SUPORTE SABONETE - 99.500.01526
BASE DE INCLINAÇÃO (EXPOSICAO ESTOJOS) - 99.500.02040
PAPELEIRA - 99.500.01568
DISPLAY NATIVA ESPELHO - 99.500.01365
DISPLAY DE TERAPIAS - FRUTOTERAPIA - 99.500.01941
DISPLAY DE TERAPIAS - ARGILOTERAPIA - 99.500.02041
BASE ELEVAÇÃO PARA DISPLAY PERFUME FEM. E MASC. - 99.500.01353

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (descolamentos ou desprendimentos de partes);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

DISPLAYS DE COMUNICAÇÃO

Itens cobertos por esta garantia:

DISPLAY TABLET - 99.500.01951
PAINEL DE HUMANIZAÇÃO PARA 02 MÓDULOS - 99.500.01835

PAINEL DE HUMANIZAÇÃO PARA 01 MÓDULO - 99.500.02039

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 2 partes, conforme sua composição de matéria prima:
1. Partes plásticas
2. Partes metálicas (Perfis de alumínio)

1. Partes plásticas
Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

2. Partes metálicas (Perfis de alumínio)
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (descolamentos ou desprendimentos de partes);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado;

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;

• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

DISPLAYS DE COMUNICAÇÃO COM ILUMINAÇÃO

Itens cobertos por esta garantia:

DISPLAY DE PRATELEIRA - 99.500.01961
MINI BACK LIGHT - CAIXAS MARCAS FORTES - 99.500.01343

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 2 partes, conforme sua composição de matéria prima:
1. Partes plásticas (Acrílico e PETG)
2. Elétrica (Leds, fontes)

1. Partes plásticas
Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

2. Partes metálicas (Perfis de alumínio)
Garantia de 18 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (descolamentos ou desprendimentos de partes);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado;

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

DISPLAY DE ACRÍLICO

Itens cobertos por esta garantia:

ELEVAÇÃO DISPLAY DESTAQUE DE COLEÇÕES - P - 99.500.01949
ELEVAÇÃO DISPLAY DESTAQUE DE COLEÇÕES - G - 99.500.01950
TAMPA BASE DE EXPERIMENTAÇÃO (TAMPA FURADA BASE ESTACOES MARCAS FORTES) - 99.500.01886
DISPLAY DE CANETAS - 99.500.01559
PRECIFICADOR AREA PREMIUM - 99.500.01654
PRECIFICADOR AREA PREMIUM EXTENSOES - 99.500.01963
FUNDO DE NICHO G - 99.500.02036
FUNDO DE NICHO M - 99.500.02037
FUNDO DE NICHO P - 99.500.02038
KIT LADY LILY - 99.500.02103
DISPLAY DE EXPERIMENTAÇÃO FEMININO - 99.500.01355
DISPLAY ELEVAÇÃO PERFUME - FEMININO - 99.500.01354
DISPLAY DE EXTENSÕES FEMININO - 99.500.01359
DISPLAY EXPOSIÇÃO PERFUME E FITA MASC - 99.500.01417

DISPLAY ELEVAÇÃO PERFUME - MASCULINO - 99.500.01348
DISPLAY DESTAQUE DE COLEÇÃO - 99.500.01968
DISPLAY EXPERIMENTAÇÃO MASC - 99.500.01418
DISPLAY CAPRICHO - 99.500.01456

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (descolamentos ou desprendimentos de partes);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

RÉGUA DE PETG PARA COMUNICAÇÃO

Itens cobertos por esta garantia:

KIT PLACAS - BRICOLAGEM 0,60 COM FOTO - 99.500.02043
KIT PLACAS - BRICOLAGEM 0,60 SEM FOTO - 99.500.01945
KIT PLACAS - BRICOLAGEM 1,20 - 99.500.01946
PRECIFICADOR GAVETEIRO - 99.500.01651
PRECIFICADOR PRATELEIRA - 99.500.01652
PRECIFICADOR COMPRA POR IMPULSO - 99.500.01668
PRECIFICADOR CAIXAS MARCAS FORTES - 99.500.01655

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (falhas no acabamento);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

TESTEIRAS

Itens cobertos por esta garantia:

TESTEIRA NATIVA SPA 0,6m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02044
TESTEIRA NATIVA SPA 0,6m - TEXTO A ESQUERD - 99.500.02045A
TESTEIRA NATIVA SPA 0,6m - SEM TEXTO - 99.500.01486
TESTEIRA NATIVA SPA 1,2m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02046
TESTEIRA NATIVA SPA 1,2m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02047
TESTEIRA NATIVA SPA 1,2m - SEM TEXTO - 99.500.01487
TESTEIRA NATIVA SPA 1,8m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02048
TESTEIRA NATIVA SPA 1,8m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02049
TESTEIRA NATIVA SPA 1,8m - SEM TEXTO - 99.500.01488
FECHAMENTO TESTEIRA NATIVA SPA - 99.500.01489
TESTEIRA CUIDADOS 0,6m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02050
TESTEIRA CUIDADOS 0,6m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02051
TESTEIRA CUIDADOS 0,6m - SEM TEXTO - 99.500.01492
TESTEIRA CUIDADOS 1,2m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02052
TESTEIRA CUIDADOS 1,2m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02053
TESTEIRA CUIDADOS 1,2m - SEM TEXTO - 99.500.01493
TESTEIRA CUIDADOS 1,8m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02054
TESTEIRA CUIDADOS 1,8m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02055
TESTEIRA CUIDADOS 1,8m - SEM TEXTO - 99.500.01494
FECHAMENTO TESTEIRA CUIDADOS - 99.500.01495
TESTEIRA MUNDO MASCULINO 0,6m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02056
TESTEIRA MUNDO MASCULINO 0,6m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02057
TESTEIRA MUNDO MASCULINO 0,6m - SEM TEXTO - 99.500.01496
TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,2m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02058
TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,2m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02059

TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,2m - SEM TEXTO - 99.500.01497
TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,8m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02060
TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,8m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02061
TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,8m - SEM TEXTO - 99.500.01498
FECHAMENTO TESTEIRA MUNDO MASCULINO - 99.500.01499
TESTEIRA MUNDO FEMININO 0,6m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02062
TESTEIRA MUNDO FEMININO 0,6m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02063
TESTEIRA MUNDO FEMININO 0,6m - SEM TEXTO - 99.500.01515
TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,2m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02064
TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,2m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02065
TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,2m - SEM TEXTO - 99.500.01516
TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,8m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02066
TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,8m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02067
TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,8m - SEM TEXTO - 99.500.01517
FECHAMENTO TESTEIRA MUNDO FEMININO - 99.500.01518
TESTEIRA TEEN 0,6m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02068
TESTEIRA TEEN 0,6m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02069
TESTEIRA TEEN 0,6m - SEM TEXTO - 99.500.01504
TESTEIRA TEEN 1,2m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02070
TESTEIRA TEEN 1,2m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02071
TESTEIRA TEEN 1,2m - SEM TEXTO - 99.500.01505
FECHAMENTO TESTEIRA TEEN - 99.500.01507
TESTEIRA INFANTIL 0,6m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02072
TESTEIRA INFANTIL 0,6m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02073
TESTEIRA INFANTIL 0,6m - SEM TEXTO - 99.500.01508
TESTEIRA INFANTIL 1,2m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02074
TESTEIRA INFANTIL 1,2m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02075
TESTEIRA INFANTIL 1,2m - SEM TEXTO - 99.500.01509
FECHAMENTO TESTEIRA INFANTIL - 99.500.01510
TESTEIRA BRICOLAGEM 0,6m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02076
TESTEIRA BRICOLAGEM 0,6m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02077
TESTEIRA BRICOLAGEM 0,6m - SEM TEXTO - 99.500.01549
TESTEIRA BRICOLAGEM 1,2m - TEXTO A DIREITA - 99.500.02078
TESTEIRA BRICOLAGEM 1,2m - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02079
TESTEIRA BRICOLAGEM 1,2m - SEM TEXTO - 99.500.01550
FECHAMENTO TESTEIRA BRICOLAGEM - ESQUERDA - 1,2m - 99.500.01552
FECHAMENTO TESTEIRA BRICOLAGEM - ESQUERDA - 0,6m - 99.500.02089
FECHAMENTO TESTEIRA BRICOLAGEM - DIREITA - 1,2m - 99.500.02080
FECHAMENTO TESTEIRA BRICOLAGEM - DIREITA - 0,6m - 99.500.02090
TESTEIRA TEEN + INFANTIL 0,6M - TEXTO A DIREITA - 99.500.02081
TESTEIRA TEEN + INFANTIL 0,6M - TEXTO A ESQUERDA - 99.500.02082

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 2 partes, conforme sua composição de matéria prima:

1. Estrutura metálica (perfis de alumínio com pintura eletrostática)

2. Serigrafia

1. Estrutura metálica
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

2. Serigrafia
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (fixação);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

DISPLAY DE METAL PARA EXPOSIÇÃO

Itens cobertos por esta garantia:

ESPELHO - 99.500.01871
ESPELHO PEQUENO - 99.500.02088
NICHO BASE DE EXPERIMENTAÇÃO (NICHO DE EXTENSOES) - 99.500.01889
PORTA SACOLAS PRISMA - 99.500.01314
DISPLAY ESTOJO COM 02 PRATELEIRAS - 99.500.02083
DISPLAY SENSES BOWL - 99.500.01555
DISPLAY DE EXTENSÕES MASC - 99.500.01416

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 2 partes, que são cobertas, conforme

sua composição de matéria prima:
1. Partes metálicas
2. Perfis de metal (perfis de metal com pintura eletrostática)

1. Partes metálicas
Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

2. Perfis de metal
Garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (fixação);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

DISPLAYS DE MAQUIAGEM

Itens cobertos por esta garantia:

MOVEL E DISPLAY INTENSE - TEXTO A DIREITA - RODAPE ILUMINADO - 9950001971
MOVEL E DISPLAY INTENSE - TEXTO A ESQUERDA - RODAPE ILUMINADO - 9950002086
MOVEL E DISPLAY INTENSE - TEXTO A ESQUERDA - RODAPE SEM ILUMINACAO - 9950002092
MOVEL E DISPLAY INTENSE - TEXTO A DIREITA - RODAPE SEM ILUMINACAO - 9950002094
MOVEL DISPLAY MAKE B. 2 MODULOS - TEXTO A DIREITA - RODAPE ILUMINADO - 9950001970
MOVEL DISPLAY MAKE B. 2 MODULOS - TEXTO A ESQUERDA - RODAPE ILUMINADO

- 9950002087
MOVEL DISPLAY MAKE B. 2 MODULOS - TEXTO A ESQUERDA - RODAPE SEM ILUMINACAO - 9950002093
MOVEL DISPLAY MAKE B. 2 MODULOS - TEXTO A DIREITA - RODAPE SEM ILUMINACAO - 9950002095

Para efeitos de garantia, este item foi dividido em 2 partes, que são cobertas, conforme sua composição de matéria prima:
1. Display
2. Elétrica (Leds, fontes)

1. Display
Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

2. Perfis de metal
Garantia de 18 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:
- Defeitos de fabricação (descolamentos, ou desprendimentos de partes);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado;
- Iluminação não acende.

Situações não cobertas por esta garantia:
• Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor.
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza;

COMUNICAÇÃO VISUAL

Garantia de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

A garantia cobre:

- Defeitos de fabricação (falhas no acabamento);
- Diferenças de medidas em desacordo com o projeto aprovado.

Situações não cobertas por esta garantia:

• Desgaste na peça, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, produtos químicos e calor intenso);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Mão Colorida;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Mão Colorida para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem destinados a este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mão Colorida;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.

Esse manual contempla todos os itens da loja prisma e as instruções de montagem. Por meio do PORTAL DO CLIENTE você pode baixar este manual, que contempla os componentes para eventuais substituições.

Acesse o portal por meio do site www.maocolorida.com.br

ÍNDICE

26	DISPLAY DESCARTÁVEIS BEAUTY BAR MAQUIAGEM
27	DISPLAY DESTAQUE DE COLEÇÃO
28	ELEVAÇÃO DISPLAY DESTAQUE COLEÇÕES P
29	ELEVAÇÃO DISPLAY DESTAQUE COLEÇÕES G
30	DISPLAY DE ESTAÇÕES G
31	DISPLAY DE ESTAÇÕES P
32	COPOS PARA PRODUTOS MODELO A/B/C/D
36	ESPELHO
37	ESPELHO PEQUENO
40	BASE DE EXPERIMENTAÇÃO CURVA/RETA
41	BASE DE CATEGORIZAÇÃO CURVA/RETA
42	NICHO BASE DE EXP. / TAMPA BASE DE EXP.
43	BASE DE ELEVAÇÃO INCLINADA P/ RETA
44	DESCARTÁVEIS BASE DE EXP. / KIT FLORATTA
45	BEAUTY BAR PERFUMARIA E KIT FLORATTA: MONTAGEM
49	PORTA SACOLAS PRISMA
50	FAIXA DE SEGURANÇA (M LINEAR)
51	MÓVEL E DISPLAY INTENSE
57	MÓVEL E DISPLAY MAKE B
69	BASE DE INCLINAÇÃO / SUPORTE SABONETE
70	DISPLAY ESTOJO C/ 2 PRATELEIRAS
71	PAINEL DE HUMANIZAÇÃO
74	CAIXA P/ CARTÃO, FITA E LAÇO
75	KIT PLACAS BRICOLAGEM
76	CAIXA SUPERIOR - MÓVEL PRESENTES
77	DISPLAY DE CANETAS

78 CAIXA MARCAS FORTES
80 MINI BACKLIGHT
81 DISPLAY DE PRATELEIRA
82 CAIXA DE ESTOJO
83 CAIXA PRETA PREMIUM
85 CAIXA EXP. MASC / FEM / EXTENSÕES
86 BASE DE ELEVAÇÃO DISPLAY PERF. MASC/FEM / FUNDO NICHO P/M/G
87 DISPLAY ELEVAÇÃO PERFUME FEM / KIT LADY LILY
88 DISPLAY ELEVAÇÃO FEMININO
89 DISPLAY DE EXTENSÕES FEMININO
90 DISPLAY ELEVAÇÃO PERFUME MASC. / DISPLAY EXT. MASC.
91 DISPLAY EXP. PERFUME E FITA MASC. / DISPLAY DE EXP. MASC. (ZAAD)
94 DISPLAY CAPRICHO
95 DISPLAY SENSES BOWL
97 DISPLAY NATIVA ESPELHO
99 PAPELEIRA
100 DISPLAY DE TERAPIAS
102 PRECIFICADORES
103 ELEMENTO ICÔNICO
106 ELEMENTO ICÔNICO P.D. BAIXO
107 LETREIRO ILUMINADO
108 LETREIRO ILUMINADO SOBREPOSTO
110 PORTAL
114 BACKLIGHT
116 VITRINE GIRATÓRIA
118 VITRINE FIXA
120 FACHADA SECUNDÁRIA
122 TESTEIRAS E FECHAMENTO

DISPLAY DESCARTÁVEIS BEAUTY BAR (MAQUIAGEM)

DP_MAQ_DES | 9950001469 | PRI0124





DP_MAQ_COP
Kit Copos Transparentes
Descartáveis (com 4 copos)
5050002387
PRIM0581

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DESTAQUE DE COLEÇÃO

DP_MAQ_COL | 9950001968 | PRI0437





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

ELEVAÇÃO DISPLAY DESTAQUE COLEÇÕES P

DP_COL_BAP | 9950001949 | PRI0413





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

ELEVAÇÃO DISPLAY DESTAQUE COLEÇÕES G

DP_COL_BAG | 9950001950 | PRI0414





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DE ESTAÇÕES G

DP_MAQ_ESG | 9950001953 | PRI0417





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DE ESTAÇÕES P

DP_MAQ_ESP | 9950001952 | PRI0416





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

COPOS PARA PRODUTOS MODELO A

DP_CP_A | 9950001957 | PRI0421





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

COPOS PARA PRODUTOS MODELO B

DP_CP_B | 9950001955 | PRI0419





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

COPOS PARA PRODUTOS MODELO C

DP_CP_C | 9950001956 | PRI0420





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

COPOS PARA PRODUTOS MODELO D

DP_CP_D | 9950001958 | PRI0422





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

ESPELHO

DP_MAQ_ES | 9950001871 | PRI0370



1 Com cuidado, retire o ESPELHO da embalagem.

2 Encaixe o tubo roscado no móvel e trave com arruela e porca, mas não dê o aperto final.



3 Encaixe o tubo do espelho no tubo roscado já fixado no móvel.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

ESPELHO

DP_MAQ_ES | 9950001871 | PRI0370

4 Verifique o alinhamentos dos tubos. O espelho deve ficar com a face alinhada com a lateral do móvel e não girar.

5 Verifique o aperto final da porca. Se necessário utilize uma chave inglesa e uma chave de boca 19 mm.



Beauty Bar Perfumaria Curvo



Beauty Bar Perfumaria Reto



ESPELHO PEQUENO

DP_MAQ_EPQ | 9950002088 | PRI05559



* É posicionado no mesmo móvel que o Espelho da página anterior.

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BEAUTY BAR MAQUIAGEM - DISPOSIÇÃO DOS ITENS

DISPOSIÇÃO DOS ITENS
NO MÓVEL BEAUTY BAR MAQUIAGEM CURVO



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BEAUTY BAR MAQUIAGEM - DISPOSIÇÃO DOS ITENS

DISPOSIÇÃO DOS ITENS NO MÓVEL BEAUTY BAR MAQUIAGEM RETO



DISPOSIÇÃO DOS ITENS NO MÓVEL BEAUTY BAR MAQUIAGEM 1/2 RETO



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BASE DE EXPERIMENTAÇÃO CURVA

BBC_BC_1 | 9950001884 | PRI0384

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



BASE DE EXPERIMENTAÇÃO RETA

BBR_BR_1 | 9950001885 | PRI0385

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BASE DE CATEGORIZAÇÃO CURVA

BEC_BC_1 | 9950001882 | PRI0382

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



BASE DE CATEGORIZAÇÃO RETA

BEC_BR_1 | 9950001883 | PRI0383

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

NICHO BASE DE EXPERIMENTAÇÃO

BB_BR_1 | 9950001889 | PRI0389

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



TAMPA BASE DE EXPERIMENTAÇÃO

BB_TP_1 | 9950001886 | PRI0386

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BASE DE ELEVAÇÃO INCLINADA P

BB_BAP_1 | 9950001892 | PRI0392

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



BASE DE ELEVAÇÃO RETA

BB_BAE_1 | 9950001891 | PRI0391

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DESCARTÁVEIS BASE DE EXPERIMENTAÇÃO

BB_BD_1 | 9950001893 | PRI0393

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA



KIT FLORATA (FLORES+HASTES+BASE)

99.500.02188

* PERTENCE AO
CONJUNTO BEAUTY
BAR PERFUMARIA





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BEAUTY BAR PERFUMARIA E KIT FLORATTA

MONTAGEM DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONJUNTO BEAUTY BAR PERFUMARIA:
ATENÇÃO: A montagem é igual nas lojas com bases curvas e retas.

1 Posicione a base de experimentação no móvel, de acordo com o planograma do O Boticário e encaixe as tampas na base de experimentação.



2 Posicione o nicho da base de experimentação conforme ilustrado na imagem abaixo e indicado pela flecha.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BEAUTY BAR PERFUMARIA E KIT FLORATTA

3 Encaixe primeiramente as bases de elevação inclinadas, encaixando-as nos orifícios das tampas da base de experimentação. Depois, encaixe as bases de elevação retas sobre as bases de elevação inclinadas.





4 Posicione os descartáveis base de experimentação sobre as bases de elevação conforme planograma do O Boticário.



4.1 Encaixe a peça na 'tampa furada' através dos pinos inferiores, conforme planograma.



4.2 Encaixe as fitas olfativas na parte superior da peça (entre os acrílicos cristais).



Obs: Para limpar os descartáveis abra a tampa, descarte os objetos e feche novamente a tampa.

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BEAUTY BAR PERFUMARIA E KIT FLORATTA

5 Posicione a base flores e encaixe as flores de acordo com as imagens abaixo.





Obs: Verifique se as flores estão firmes. O conjunto Floratta deve ficar como na imagem acima.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BEAUTY BAR PERFUMARIA E KIT FLORATTA

6 Montagem do conjunto BEAUTY BAR PERFUMARIA com bases RETAS.



7 Montagem do conjunto BEAUTY BAR PERFUMARIA com bases CURVAS.



8 Fixação da comunicação: a comunicação (PS branco) deverá ser fixada utilizando a fita dupla face presente na parte de trás das bases de categorização retas.





Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PORTA SACOLAS PRISMA

SB | 9950001314 | PRI0008



SB_Cx
Caixa em Acrílico
5050002462
PRIM0653



SB_Sup
Suporte para sacola
5050001874
PRIM0573



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

FAIXA DE SEGURANÇA (M LINEAR)

FX_SEG | 9950001876 | PRI0371



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

MÓVEL E DISPLAY INTENSE

9950001971 | PRI0440 | In_d_i - TEXTO A DIREITA - RODAPE ILUMINADO
9950002086 | PRI0557 | In_e_i - TEXTO A ESQUERDA - RODAPE ILUMINADO
9950002092 | PRI0563 | In_e - TEXTO A ESQUERDA - RODAPE SEM ILUMINAÇÃO
9950002094 | PRI0565 | In_d - TEXTO A DIREITA - RODAPE SEM ILUMINAÇÃO



1 Com cuidado, retire o móvel INTENSE da embalagem.
Obs: O móvel Intense vai montado.

2 Retire a QUARTA gaveta de cima para baixo e fixe o móvel na parede utilizando a fixação pré disposta.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

MÓVEL E DISPLAY INTENSE

INSTRUÇÕES DE ENCAIXE: PORTA-PINCÉIS, FOLDERS E DESCARTÁVEIS



Porta-pincéis: Encaixar o porta pincéis na canaleta da prateleira do móvel, conforme ilustra a figura.



Porta-folder: Encaixar porta folder no puxador da gaveta, conforme ilustra a figura.



Descartáveis: Encaixar descartáveis no puxador da gaveta, conforme ilustra a figura.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

MÓVEL E DISPLAY INTENSE

INSTRUÇÕES DE TROCA DE NICHO DE COLEÇÕES

1 Retire com cuidado da embalagem o nicho da coleção nova recebido para não danificá-lo.

2 Retire o nicho da coleção antiga do móvel Intense. Obs: Para desencaixar o nicho levante-o e puxe-o, conforme mostrado nas imagens abaixo e indicado pelas setas.





3 Para a forma de encaixe correta do nicho novo, alinhe-o pela parte superior e encaixe-o como mostrado pelas setas nas imagens abaixo. Se necessário, retire o nicho superior e abra a gaveta abaixo da coleção para facilitar o encaixe desse novo nicho.





LOJA
PRISMA

MÓVEL E DISPLAY INTENSE

ITENS DE MANUTENÇÃO

In_Kit_Com
Kit Bolsas de Comunicação
5050002420
PRIM0611



In_Kit_Div
Kit Divisórias de Gaveta 1
5050002421
PRIM0612



In_Kit_Div
Kit Divisórias de Gaveta 2
5050002422
PRIM0613



In_Kit_Div
Kit Divisórias de Gaveta 3
5050002423
PRIM0614



In_Kit_Div
Kit Divisórias de Gaveta 4
5050002424
PRIM0615



In_Kit_Div
Kit Divisórias de Gaveta 5
5050002425
PRIM0616



In_Kit_Div
Kit Divisórias de Gaveta 6
5050002426
PRIM0617



In_Sup
Suporte de pincéis
5050001877
PRIM0576



In_Des
Descartáveis
5050001876
PRIM0575

LOJA
PRISMA

MÓVEL E DISPLAY INTENSE

ITENS DE MANUTENÇÃO



In_Col_1
Nicho coleções 1 - CEGO
5050002427
PRIM0618



In_Col_2
Nicho coleções 2 - NOVAS COLEÇÕES
5050002428
PRIM0619



In_Bo_1
Nicho boca 1
5050002429
PRIM0620



In_Bo_2
Nicho boca 2
5050002430
PRIM0621



In_Bo_Olh
Nicho boca olhos
5050002431
PRIM0622



In_Olh_1
Nicho olhos 1
5050002432
PRIM0623



In_Ro_1
Nicho rosto 1
5050002433
PRIM0624



In_Ro_2
Nicho rosto 2
5050002434
PRIM0625

In_Fol
Porta Folder
5050002435
PRIM0626

MÓVEL E DISPLAY INTENSE

ITENS DE MANUTENÇÃO



In_Gav_Mo_1
Gaveta Móvel 1
5050002436
PRIM0627



In_Gav_Mo_2
Gaveta Móvel 2
5050002437
PRIM0628



In_Gav_01
Gaveta 01
5050002438
PRIM0629



In_Gav_02
Gaveta 02
5050002439
PRIM0630



In_Gav_03
Gaveta 03
5050002440
PRIM0631



In_Gav_04
Gaveta 04
5050002441
PRIM0632



In_Gav_05
Gaveta 05
5050002442
PRIM0633



In_Gav_06
Gaveta 06
5050002443
PRIM0634



In_Nic_Su
Nicho Superior
5050002444
PRIM0635

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

9950001970 | PRI0439 | MB_d_i - 2 MODULOS - TEXTO A DIREITA - RODAPE ILUMINADO
9950002087 | PRI0558 | MB_e_i - 2 MODULOS - TEXTO A ESQUERDA - RODAPE ILUMINADO
9950002093 | PRI0564 | MB_e - 2 MODULOS - TEXTO A ESQUERDA - RODAPE SEM ILUMINAÇÃO
9950002095 | PRI0566 | MB_d - 2 MODULOS - TEXTO A DIREITA - RODAPE SEM ILUMINAÇÃO



1 Com cuidado, retire o móvel MAKE B. da embalagem.

2 Encaixe o parte superior do móvel na parte inferior, como na imagem.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

3 Alinhe o fundo da parte superior com as gavetas da parte inferior.



4 Detalhe do alinhamento.



5 Parafuse a parte superior na inferior, utilizando uma chave Allen.



6 Fixe o móvel na parede utilizando a fixação pré disposta.



7 Para substituir a comunicação, tire a bolsa de acrílico empurrando-a na direção da seta. Ela ira se soltar. Troque a comunicação e faça o movimento inverso para encaixá-la novamente.



Obs: fixar o móvel na parede utilizando buchas para dry wall com parafuso.

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

DISPOSIÇÃO DOS NICHOS NO DISPLAY

O posicionamento dos nichos de coleção variam conforme a coleção. Verificar manual de cada uma delas para saber o correto posicionamento dos nichos.

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

INSTRUÇÕES DE TROCA DE NICHO DE COLEÇÕES

1 Retire os nichos da coleção antiga do display Make B. Para desencaixar o nicho segure-o e puxe-o até que os imãs do nicho e do móvel se desconectem, tomando cuidado para não danificar o nicho.

2 Retire a lente com cuidado para não danificá-la. Para a correta retirada da lente você deve pressionar as presilhas presentes na base até que a lente se solte e então puxá-la para cima.

3 Após retirar a lente, retire a comunicação antiga e o berço antigo puxando-os para cima, conforme indicado na imagem abaixo. Em seguida, encaixe o novo berço. Certifique-se de que ele está corretamente encaixado dentro da base.





MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

4 Posicione a nova comunicação alinhando-a com os espaços presentes no berço para os produtos. Depois, encaixe a lente de forma que as furações coincidam com os espaços do berço.
Dica: Alinhe a lente com o berço por uma das extremidades e, em seguida, com a outra. Ao se encaixarem corretamente você deverá ouvir um “click”.
Após a troca de berço, comunicação e lente, encaixe os nichos no móvel Make B. Para a forma de encaixe correta, alinhe o nicho pelas extremidades.

PARTES QUE COMPÕEM O NICHO



Obs: A Mão Colorida não fornece as Comunicações.

LOJA
PRISMA

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

ITENS DE MANUTENÇÃO



MB_Gav_Es
Gaveta Esquerda para Móvel
5050002448
PRIM0639



MB_Gav_Di
Gaveta Direita para Móvel
5050002449
PRIM0640



MB_Su_Di
Suporte de Nicho Direito
5050002450
PRIM0641



MB_Su_Es
Suporte de Nicho Esquerdo
5050002451
PRIM0642



MB_Act_01
Nicho Active 01
9950001972
PRIM0441



MB_Act_02
Nicho Active 02
9950001973
PRIM0442



MB_Act_03
Nicho Active 03
9950001974
PRIM0443



MB_Act_04
Nicho Active 04
9950001975
PRIM0444



MB_Act_05
Nicho Active 05
9950001976
PRIM0445

LOJA
PRISMA

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

ITENS DE MANUTENÇÃO



MB_Act_06
Nicho Active 06
9950001977
PRIM0446



MB_Act_07
Nicho Active 07
9950001978
PRIM0447



MB_Act_08
Nicho Active 08
9950001979
PRIM0448



MB_Ant_01
Nicho Anti Aging 01
9950001980
PRIM0449



MB_Ant_02
Nicho Anti Aging 02
9950001981
PRIM0450



MB_Ant_03
Nicho Anti Aging 03
9950001982
PRIM0451



MB_Ant_04
Nicho Anti Aging 04
9950001983
PRIM0452



MB_Ant_05
Nicho Anti Aging 05
9950001984
PRIM0453



MB_Min_01
Nicho Mineral 01
9950001985
PRIM0454

LOJA
PRISMA

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

ITENS DE MANUTENÇÃO



MB_Min_02
Nicho Mineral 02
9950001986
PRIM0455



MB_Min_03
Nicho Mineral 03
9950001987
PRIM0456



MB_Min_04
Nicho Mineral 04
9950001988
PRIM0457



MB_Min_05
Nicho Mineral 05
9950001989
PRIM0458



MB_Olh_01
Nicho Olhos 01
9950001990
PRIM0459



MB_Olh_02
Nicho Olhos 02
9950001991
PRIM0460



MB_Olh_03
Nicho Olhos 03
9950001992
PRIM0461



MB_Olh_04
Nicho Olhos 04
9950001993
PRIM0462



MB_Olh_05
Nicho Olhos 05
9950001994
PRIM0463

LOJA
PRISMA

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

ITENS DE MANUTENÇÃO



MB_Olh_06
Nicho Olhos 06
9950001995
PRIM0464



MB_Boc_01
Nicho Boca 01
9950001996
PRIM0465



MB_Boc_02
Nicho Boca 02
9950001997
PRIM0466



MB_Boc_03
Nicho Boca 03
9950001998
PRIM0467



MB_Boc_04
Nicho Boca 04
9950001999
PRIM0468



MB_Boc_05
Nicho Boca 05
9950002000
PRIM0469



MB_Boc_06
Nicho Boca 06
9950002001
PRIM0470



MB_Ros_01
Nicho Rosto 01
9950002002
PRIM0471



MB_Ros_02
Nicho Rosto 02
9950002003
PRIM0472

LOJA
PRISMA

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

ITENS DE MANUTENÇÃO



MB_Ros_03
Nicho Rosto 03
9950002004
PRIM0473



MB_Ros_04
Nicho Rosto 04
9950002005
PRIM0474



MB_Ros_05
Nicho Rosto 05
9950002006
PRIM0475



MB_Ros_06
Nicho Rosto 06
9950002007
PRIM0476



MB_Col_01
Nicho Coleção 01
9950002008
PRIM0477



MB_Col_02
Nicho Coleção 02
9950002009
PRIM0478

MB_Col_03
Nicho Coleção 03
9950002010
PRIM0479



MB_Col_04
Nicho Coleção 04
9950002011
PRIM0480



MB_Col_05
Nicho Coleção 05
9950002012
PRIM0481

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

ITENS DE MANUTENÇÃO



MB_Col_06
Nicho Coleção 06
9950002013
PRIM0482V



MB_Col_07
Nicho Coleção 07
9950002014
PRIM0483



MB_Ace_01
Nicho Acessório 01
9950002018
PRIM0487



MB_Ace_02
Nicho Acessório 02
9950002019
PRIM0488

MB_Esp_Nic
Espelho com 2 Nichos
9950002027
PRIM0496

MB_Des_Nic
Área de Destaque
com 3 Nichos
9950002028
PRIM0497



MB_Des
Descartáveis -
01 lado
5050001873
PRIM0572



MB_Kit_Co
Kit Bolsas para
comunicação
5050002452
PRIM0643



MB_Sup_Ne
Suporte para
Necessaire
5050002453
PRIM0644

MÓVEL E DISPLAY MAKE B.

ITENS DE MANUTENÇÃO



MB_Kit_Sa
Kit Saldos
5050002454
PRIM0645V



MB_Kit_Di
Kit Divisórias de Gaveta
5050002455
PRIM0646

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BASE DE INCLINAÇÃO (EXPOSIÇÃO ESTOJOS)

DP_INC | 9950002040 | PRI0509



SUPORTE SABONETE

DP_SSAB | 9950001526 | PRI0166



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY ESTOJO COM 02 PRATELEIRAS

DP_EST | 9950002083 | PRI0552





DP_EST_PRAT
Prateleira para display de chão
para estojo com 3 prateleiras
5050002395
PRIM0589

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PAINEL DE HUMANIZAÇÃO - 1 MÓDULO

PA_HM_1 | 9950002039 | PRI0508





PA_HM_ACR_1
Acrílico Fundo
5050002458
PRIM0649



PA_HM_SUP_1
Suporte de Fixação
5050002459
PRIM0650

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PAINEL DE HUMANIZAÇÃO - 2 MÓDULOS

PA_HM_2 | 9950001835 | PRI0351





PA_HM_ACR_2
Acrílico Fundo
5050002460
PRIM0651



PA_HM_SUP_2
Suporte de Fixação
5050002461
PRIM0652

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PAINEL DE HUMANIZAÇÃO

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO: PAINEL DE HUMANIZAÇÃO PARA 1 E 2 MÓDULOS

1 Com cuidado, retire o PAINÉL DE HUMANIZAÇÃO da embalagem.



2 Retire os tapafuros do móvel. Posicione o suporte no móvel e parafuse-o através dos dois espaços existentes.



3 Encaixe o painél no suporte inclinando a parte superior.



Obs: para troca de comunicação, retire o PS branco no verso da peça (empurre para cima e retire) Coloque a comunicação e em seguida encaixe o fundo novamente, iniciando o encaixe pela parte superior.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

CAIXA PARA CARTÃO, FITA E LAÇO

CX_BRI_FIT | 9950001709 | PRI0276



CAIXA PARA CARTÃO, FITA E LAÇO COM DIVISÓRIA

CX_BRI_FITD | 9950002031 | PRI0500



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

KIT PLACAS BRICOLAGEM 60/120 cm

KIT_PLA_60F | 9950002043 | PRI0512 - KIT DISPLAYS BRICOLAGEM 60 COM FOTO
KIT_PLA_60S | 9950001945 | PRI0406 - KIT DISPLAYS BRICOLAGEM 60 SEM FOTO
KIT_PLA_120 | 9950001946 | PRI0407 - KIT DISPLAYS BRICOLAGEM 120



1 Com cuidado, retire o KIT PLACAS - BRICOLAGEM da embalagem.



2 Retire a dupla face e cole no móvel de acordo com o planograma. Obs: a peça deve ficar com os raios no canto superior direito e inferior esquerdo.



3 Para inserir a comunicação, coloque-a entre a peça (que forma um sanduíche).



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

CAIXA SUPERIOR - MÓVEL PRESENTES

CX_BRI_120 | 99.500.01562 | PRI0182 - CAIXA SUPERIOR - MOVEL PRESENTES 120CM
CX_BRI_60 | 99.500.01560 | PRI0180 - CAIXA SUPERIOR - MOVEL PRESENTES 60CM



1 Posicione a caixa para caixas de presentes na parte superior do móvel da área de bricolagem.

2 A tira de acrílico indicada na imagem abaixo deve ficar na parte de cima.



Tira de acrílico. Deve ficar na parte superior.

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DE CANETAS

DP_BRI_CAN | 9950001559 | PRI0179



INSTRUÇÕES DE POSICIONAMENTO



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

CAIXAS MARCAS FORTES

DP_MD_FL | 9950001460 | PRI0115 - FLORATTA - ROSA
DP_MD_LI | 9950001461 | PRI0116 - LINDA - DOURADO
DP_MD_EGF | 9950001462 | PRI0117 - EGEO FEMININO - VERMELHA
DP_MD_QU | 9950001463 | PRI0118 - QUASAR - AZUL
DP_MD_MAL | 9950001464 | PRI0119 - MALBEC - BORDO
DP_MD_EGM | 9950001465 | PRI0120 - EGEO MASCULINO - CINZA
DP_MD_MAK | 9950001802 | PRI0408 - PRETA MAKE B



DP_AC_MF_PER
Kit Acessórios Caixa
Marcas Fortes Perfumaria
5050002385
PRIM0579



DP_AC_MF_MAK
Kit Acessórios Caixa
Marcas Fortes Make B
5050002386
PRIM0580



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

CAIXAS MARCAS FORTES

DP_MD_FL | 9950001460 | PRI0115 - FLORATTA - ROSA
DP_MD_LI | 9950001461 | PRI0116 - LINDA - DOURADO
DP_MD_EGF | 9950001462 | PRI0117 - EGEO FEMININO - VERMELHA
DP_MD_QU | 9950001463 | PRI0118 - QUASAR - AZUL
DP_MD_MAL | 9950001464 | PRI0119 - MALBEC - BORDO
DP_MD_EGM | 9950001465 | PRI0120 - EGEO MASCULINO - CINZA
DP_MD_MAK | 9950001802 | PRI0408 - PRETA MAKE B

1 Com cuidado, retire a CAIXA MARCAS FORTES da embalagem.



2 Retire o acrílico cristal empurrando com o dedo através do orifício indicado na figura abaixo.



3 Pela frente da caixa, retire o acrílico cristal. Coloque a comunicação no fundo da caixa e encaixe novamente o acrílico cristal.



4 Encaixe o precificador 'caixas marcas fortes' no suporte frontal da caixa. Encaixe o mini backlight conforme imagem abaixo.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

MINI BACKLIGHT

DP_BK_MF | 9950001343 | PRI0017



1 Com cuidado, retire o MINI BACKLIGHT da embalagem.

2 Encaixe a comunicação nas laterais do mini backlight, escorregando-a pelo sanduíche (entre a peça transparente e a branca.



3 Encaixe o mini backlight na lateral esquerda da Caixa Marcas fortes desejada e passe o conector pelo furo na parte superior da caixa.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DE PRATELEIRA

DP_BCK | 9950001961 | PRI0425





DP_PRA_ACR
Display de prateleira
Base de acrílico
5050002405
PRIM0599

DP_BCK
Display de prateleira
Backlight
5050002406
PRIM0600

1 Com cuidado, retire o DISPLAY DE PRATELEIRA da embalagem.

2 Coloque a comunicação no sanduíche de acrílico (base) e encaixe a base na prateleira.



3 Encaixe a comunicação nas laterais do mini backlight, escorregando-a pelo sanduíche (entre a peça transparente e a branca.



4 Posicione o mini backlight sobre a base de acrílico e conecte o plug do mini backlight ao plug da prateleira.

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

CAIXA TORRE DE ESTOJO

CX_TO_EST | 9950001543 | PRI0006



1 Com cuidado, retire a CAIXA TORRE DE ESTOJOS da embalagem.

2 Encaixe a CAIXA TORRE DE ESTOJOS no móvel adequado, conforme orientação do O Boticário.
Obs: para o correto encaixe utilize a fita adesiva presente na parte posterior conforme indicado na imagem ao lado.

Obs: Antes de encaixar e fixar a caixa no móvel, limpe a face do móvel com pano umedecido com álcool para desengordurar. Aguarde a secagem do álcool antes de fixar a caixa.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

CAIXA PRETA PREMIUM

CX_SUP_PR | 9950001352 | PRI0026





CX_KIT_SPO
Kit com 2 spots e 1 Reator
da Caixa Preta
5050002384
PRIM0578

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

CAIXA PRETA PREMIUM

CX_SUP_PR | 9950001352 | PRI0026

1 Com cuidado, retire a CAIXA PRETA PREMIUM da embalagem.

2 Acomode a fonte na base do armário e conecte à energia externa.



3 Passe o cabo pelo recorte do móvel até a base do armário.



4 Conecte o cabo na fonte em espera na base do armário, conforme imagem ao lado.

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

CAIXA EXP. MASC./FEM./EXTENSÕES

CX_ESP_MAS| 9950001430 | PRI0091 - CAIXA DE EXP. MASCULINA
CX_EXP_FEM | 9950001432 | PRI0093 - CAIXA DE EXP. FEMININA
CX_INF_EXT | 9950001431 | PRI0092 - CAIXA DE EXTENSÕES ÁREA PREMIUM



CAIXA DE EXP.
MASCULINA



CAIXA DE EXP.
FEMININA



CAIXA DE EXTENSÕES
ÁREA PREMIUM

1. Com cuidado, retire a caixa da embalagem.
2. Passe o cabo pelo recorte do móvel até a base do armário.
3. Conecte os cabos na fonte em espera na base do armário.

obs: o cabo passa pela lateral do móvel conforme ilustrado na imagem ao lado.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BASE DE ELEVAÇÃO DISPLAY PERFUME FEM./MASC.

DP_BA_SU | 9950001353 | PRI0027



FUNDO DE NICHO P/M/G

DP_FN_MAS | 9950002038 | PRI0507
DP_FN_FEM | 9950002037 | PRI0506
DP_FN_G | 9950002036 | PRI0505

P
Posicionado na caixa de exp. masc.

M
Posicionado na caixa de exp. fem.



G
Posicionado nas caixas de extensões

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY ELEVAÇÃO PERFUME - FEMININO

DP_EL_LILY | 9950001354 | PRI0028



KIT LADY LILY

DP_LADY_LILY | 9950002103 | PRI0584



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DE EXPERIMENTAÇÃO FEMININO

DP_EXP_LILY | 9950001355 | PRI0229





FL_Lily
Caixa com flores Lily
5050002396
PRIM0590

CADASTRAR
Display de fita olfativa
(sem caixa com flores)
5050002397
PRIM0591

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DE EXTENSÕES FEMININO

DP_LDF_LILY | 9950001359 | PRI0033





DP_EX_Lily
Display Extensões Lily sem lenços
peça posterior
5050002399
PRIM0593



DP_L_Lily
Display Lenços e descarte Lily
5050002401
PRIM0595



DP_EXF_Lily
Display Extensões Lily
peça frontal
5050002400
PRIM0594

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY ELEVAÇÃO PERFUME - MASCULINO

DP_LDF_ZAAD | 9950001348 | PRI0022



DISPLAY DE EXTENSÕES MASCULINO

DP_EX_ZAAD | 9950001416 | PRI0076



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY EXPOSIÇÃO PERFUME E FITA MASC.

DP_P_ZAAD | 9950001417 | PRI0077



DISPLAY DE EXPERIMENTAÇÃO MASCULINO (ZAAD)

DP_EXP_ZAAD | 9950001418 | PRI0078



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DE EXPERIMENTAÇÃO MASCULINO (ZAAD)

DP_EXP_ZAAD | 9950001418 | PRI0078

DP_CX_FRA
Kit Caixas de Fragrância
(com 4 caixinhas)
5050002398
PRIM0592



1 Com cuidado, retire o DISPLAY EXP. MASC. da embalagem.

2 Parafuse a bandeja de aço na base da gaveta em espera no móvel.



3 Insira o tablet pela lateral do display e rosqueie os parafusos.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPOSIÇÃO DOS ITENS NOS DISPLAYS ZAAD E LILY




ZAAD
DISPLAY ELEVAÇÃO PERFUME - MASCULINO
DISPLAY DE EXPOSIÇÃO PERFUME E FITA MASC.
DISPLAY DE EXPERIMENTAÇÃO MASC.
DISPLAY DE EXTENSÕES MASCULINO

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY CAPRICHO

DP_CAP_1 | 9950001456 | PRI0114



Descartáveis

Tampa para
lixinho



Cap_Nic_Bo
Display Capricho - Nicho Boca
5050002388
PRIM0582



Cap_Nic_Ol
Display Capricho - Nicho Olhos
5050002389
PRIM0583

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY CAPRICHO

DP_CAP_1 | 9950001456 | PRI0114



Cap_Nic_Ro
Display Capricho - Nicho Rosto
5050002390
PRIM0584



Cap_Nic_So
Display Capricho - Nicho Soft Face
5050002391
PRIM0585

DISPLAY SENSES BOWL

DP_SS | 9950001555 | PRI0046



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY SENSES BOWL

DP_SS | 9950001555 | PRI0046

1 Com cuidado, retire o DISPLAY SENSES BOWL da embalagem.



2 Desrosqueie o manípulo até separar da peça de metal.



3 Encaixe a peça de metal na prateleira, inclinando-a para baixo e depois alinhando.



4 Rosqueie novamente o manípulo na peça de metal.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY NATIVA ESPELHO

DP_NS_POT_1 | 9950001365 | PRI0039



DP_NS_CG_1
Kit Potes com conta gotas V1
(3 potes e conta gotas)
5050002456
PRIM0647



DP_NS_MEL_1
Kit Pote com meleira V1
(3 potes e meleira)
5050002457
PRIM0648



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY NATIVA ESPELHO

DP_NS_POT_1 | 9950001365 | PRI0039

1 Com cuidado, retire o DISPLAY NATIVA ESPELHO da embalagem.



2 Alinhe o espelho à cuba da pia conforme imagem.



3 Fixe o espelho utilizando as furações pré dispostas.



4 Retire a fita dupla face das 3 placas e fixe sobre as furações, conforme imagem.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PAPELEIRA

DP_NS_PAP_1 | 9950001568 | PRI0047



DISPLAY DE TERAPIAS - FRUTOTERAPIAS

DP_FRU_1 | 9950001941 | PRI0401



DP_BME_FRU
Display Frutoterapia - Base Menor
5050002402
PRIM0596



DP_ACE_FRU
Kit Acessórios Frutoterapia (Potes, números, placas)
5050002404
PRIM0598



DP_BMA_FRU
Display Frutoterapia - Ba
5050002403
PRIM0597



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

DISPLAY DE TERAPIAS - ARGILOTERAPIA

DP_ARG_1 | 9950002041 | PRI0510



DP_BME_ARG
Display Argiloterapia - Base Menor
5050002392
PRIM0586



DP_ACE_ARG
Kit Acessórios Argiloterapia
(Potes, números, placas)
5050002394
PRIM0588



DP_BMA_ARG
Display Argiloterapia - Base Maior
5050002393
PRIM0587



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PRECIFICADORES



GAVETEIRO
PRE_GVT
9950001651
PRI0243



PRATELEIRA
PRE_PRA
9950001652
PRI0244



AREA PREMIUM
PRE_PREM
9950001654
PRI0246



CAIXA MARCAS FORTES
PRE_MF
9950001655
PRI0247

COMPRA POR IMPULSO
PRE_CPI
9950001668
PRI0260



ÁREA PREMIUM EXTENSÕES
PRE_PRE_EXT
9950001963
PRI0428

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

ELEMENTO ICÔNICO

EL_IC_P | 9950001310 | PRI0004 - 1.50M DIAMETRO / 0.60M ALTURA
EL_IC_M | 9950001436 | PRI0095 - 1.50M DIAMETRO / 1.10M ALTURA
EL_IC_G | 9950001437 | PRI0096 - 2.00M DIAMETRO / 1.10M ALTURA



IC_TX_P
Texto “Aqui a vida é lida” - P
5050002418
PRIM0609

IC_TX_M
Texto “Aqui a vida é lida” - M
5050002416
PRIM0607

IC_TX_G
Texto “Aqui a vida é lida” - G
5050002414
PRIM0605



IC_POL_P
Policarbonato - P
5050002419
PRIM0610

IC_POL_M
Policarbonato - M
5050002417
PRIM0608

IC_POL_G
Policarbonato - G
5050002415
PRIM0606

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

ELEMENTO ICÔNICO

EL_IC_P | 9950001310 | PRI0004 - 1.50M DIAMETRO / 0.60M ALTURA
EL_IC_M | 9950001436 | PRI0095 - 1.50M DIAMETRO / 1.10M ALTURA
EL_IC_G | 9950001437 | PRI0096 - 2.00M DIAMETRO / 1.10M ALTURA

1 Com cuidado, retire o ELEMENTO ICÔNICO da embalagem.



2 Fixe o ELEMENTO ICÔNICO utilizando as esperas existentes na sua loja.



Obs: O slogan ‘Aqui a vida é linda.” deverá ficar virado para a entrada da loja.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

ELEMENTO ICÔNICO P.D. BAIXO

EL_IC_BX | 9950001833 | PRI0345 - Ø 1200MM h=207mm





IC_POL_BX
Policarbonato - Baixo
5050002412
PRIM0604

IC_TX_BX
Texto “Aqui a vida é linda” - Baixo
5050002409
PRIM0603

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

ELEMENTO ICÔNICO P.D. BAIXO

EL_IC_BX | 9950001833 | PRI0345 - Ø 1200MM h=207mm

1 Com cuidado, retire o ITEM da embalagem.



Detalhe da porca e contra porca.



2 Fixe as barras nas esperas existentes na loja, utilizando a porca e a contra porca.



3 Fixe a parte inferior do ELEMENTO ICÔNICO na parte superior, utilizando as furações existentes.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

LETREIRO ILUMINADO

CJ_LUM_P | 9950001427 | PRI0079 - CONJUNTO LETREIRO ILUMINADO P
CJ_LUM_M | 9950001435 | PRI0094 - CONJUNTO LETREIRO ILUMINADO M
CJ_LUM_G | 9950001801 | PRI0329 - CONJUNTO LETREIRO ILUMINADO G



1 Fixe a caixa no portal utilizando as furações pré dispostas.



2 Siga planta para o correto posicionamento do Letreiro.



3 Encaixe a frente do Letreiro utilizando o suporte mão amiga pré disposto.

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

LETREIRO ILUMINADO SOBREPOSTO

CJ_LTS_P | 9950002115 | PRI0585 - CONJUNTO LETREIRO ILUMINADO SOBREPOSTO P
CJ_LTS_M | 9950002116 | PRI0586 - CONJUNTO LETREIRO ILUMINADO SOBREPOSTO M
CJ_LTS_G | 9950002117 | PRI0587 - CONJUNTO LETREIRO ILUMINADO SOBREPOSTO G



LET_G - LET_M - LET_P
Letreiro P sem caixa ACM - G/M/P
5050002445 - 5050002446 - 5050002447
PRIM0636 - PRIM0637 - PRIM0638

1 Siga a planta para correto posicionamento do Letreiro. Fixe os suportes mão amiga na parede conforme imagem abaixo.



2 Alinhe o letreiro com o suporte e encaixe-o utilizando os encaixes. os suportes são fixados com parafuso + bucha.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

LETREIRO ILUMINADO - POSIÇÕES



*Verificar modelo de acordo com projeto executivo.



*Verificar modelo de acordo com projeto executivo.

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PORTAL

PORT_ACM | 9950001428 | PRI0080 - PORTAL (M² - PADRONIZADO)
PORT_VID | 9950002032 | PRI0501 - PORTAL COM PERFIL PARA VIDRO (M² - PADRONIZADO)





PORT_ACM
Portal - ACM (preço m²)
5050002463
PRIM0654

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PORTAL

PORT_ACM | 9950001428 | PRI0080 - PORTAL (M² - PADRONIZADO)
PORT_VID | 9950002032 | PRI0501 - PORTAL COM PERFIL PARA VIDRO (M² - PADRONIZADO)

Itens de montagem:

- ☐ 2 Colunas Externas
- ☐ 2 Colunas Internas
- ☐ Topo Externo (quantidade de acordo planta).
- ☐ Topo Interno (quantidade de acordo planta).
- ☐ 2 Cantos internos
- ☐ 2 Cantos externos
- ☐ 1 Kit de Parafusos
- ☐ 1 Conjunto de Tirantes
- ☐ 2 Conjuntos de Tubos 100x40mm
- ☐ 1 Kit de Chapas de União

Montagem da estrutura

1 Identificar as peças e conferir medidas da Planta X Obra.

2 Montar coluna externa e fixar com a testeira externa (Fixar no piso e usar chapas de união).

3 Posicionar tubo 100x40mm no chão para delimitar distância da Coluna interna. (Dois lados)

PORTAL

PORT_ACM | 9950001428 | PRI0080 - PORTAL (M² - PADRONIZADO)
PORT_VID | 9950002032 | PRI0501 - PORTAL COM PERFIL PARA VIDRO (M² - PADRONIZADO)

4 Montar coluna interna e fixar com a testeira interna (Fixar no piso e usar chapas de união)

5 Atirantar (estender cabos de aço) parte externa do portal. (Alinhar com o mall do shopping – Travar com distanciamento de 1,50m entre os tirantes)

6 Encaixar Rolo da Porta e fixar os trilhos da porta (Item não incluso)

7 Atirantar (estender cabos de aço) parte interna do portal. (Distanciar com o tubo 100x40mm já fixo na estrutura – Travar com distanciamento de1,50m entre os tirantes)

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

PORTAL

PORT_ACM | 9950001428 | PRI0080 - PORTAL (M² - PADRONIZADO)
PORT_VID | 9950002032 | PRI0501 - PORTAL COM PERFIL PARA VIDRO (M² - PADRONIZADO)

Revestimento de ACM

8 Encaixar os cantos internos e externos e parafusar.



9 Colocar ACM nas colunas e Testeiras Internas e Externas.

10 Colocar o rodapé de aço inox escovado.



BACKLIGHT

BCK_PORT | 99.500.02096 | PRI0571 - BACKLIGHT PORTAL ESQUERDO
BCKD_PORT | 99.500.02170 | PRIO623 - BACKLIGHT PORTAL DIREITO



Itens de montagem:

- ☐ Backlight - estrutura
- ☐ Kit de fixação e chave



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

BACKLIGHT

BCK_PORT | 99.500.02096 | PRI0571 - BACKLIGHT PORTAL ESQUERDO
BCKD_PORT | 99.500.02170 | PRIO623 - BACKLIGHT PORTAL DIREITO

1 Retire o BACKLIGHT da embalagem com cuidado para não danificá-lo.
Posicione o BACKLIGHT no local (conforme planta) 700mm do chão, alinhando com a frente na coluna externa do portal.

2 Marque o ACM do portal com a furação existente no BACKLIGHT, faça um furo no ACM, essa passagem será para passagem da elétrica.

3 Nas furações existentes no BACKLIGHT, utlizando os parafusos auto brocantes, parafuse no ACM.

VITRINE GIRATÓRIA

VITS_PORT | 99.500.02102 | PRI0583 - VITRINE GIRATÓRIA DIREITA
VITSE_PORT | 99.500.02169 | PRI0621 - VITRINE GIRATÓRIA ESQUERDA



Itens de montagem:

- ☐ Vitrine - estrutura
- ☐ Tubo superior
- ☐ Tubo inferior
- ☐ Flange de fixação da estrutura
- ☐ Sapata de Nylon

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

VITRINE GIRATÓRIA

VITS_PORT | 99.500.02102 | PRI0583 - VITRINE GIRATÓRIA DIREITA
VITSE_PORT | 99.500.02169 | PRI0621 - VITRINE GIRATÓRIA ESQUERDA

1 Retire a VITRINE da embalagem com cuidado para não danificá-la. Posicione a sapata de Nylon no chão (conforme planta) e parafuse com as buchas e parafusos.



2 Com a mesma distância (conforme planta) faça a furação com a serra copo na coluna externa superior para passagem do tubo superior.



3 Fixe a flange superior na estrutura existente com os parafusos e porcas M8.



4 Parafuse a flange do tubo superior na Vitrine utilizando as porcas M8.



5 Parafuse a flange do tubo inferior na Vitrine utilizando os parafusos M8.



6 Apoie a Vitrine pelo tubo inferior na Sapata de Nylon.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

VITRINE FIXA

VITR_PORT | 99.500.02168 | PRI0622 - VITRINE FIXA

Itens de montagem:

- ☐ Vitrine - estrutura
- ☐ Tubo superior
- ☐ Tubo inferior
- ☐ Flange de fixação da estrutura
- ☐ Sapata de Aço

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

VITRINE FIXA

VITR_PORT | 99.500.02168 | PRI0622 - VITRINE FIXA

1 Retire a VITRINE da embalagem com cuidado para não danificá-la. Posicione a sapata de Aço no chão (conforme planta) e parafuse com as buchas e parafusos.



2 Com a mesma distância (conforme planta) faça a furação com a serra copo na coluna externa superior para passagem do tubo superior.



3 Fixe a flange superior na estrutura existente com os parafusos e porcas M8.



4 Parafuse a flange do tubo superior na Vitrine utilizando as porcas M8.



5 Parafuse a flange do tubo inferior na Vitrine utilizando os parafusos M8.



6 Apoie a Vitrine pelo tubo inferior na Sapata de Aço.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

FACHADA SECUNDÁRIA

99.500.02130 | PRI0600 | KIT FACHADA SECUNDÁRIA COM RODAPE(M²)
99.500.02140 | PRI0604 | KIT FACHADA SECUNDÁRIA SEM RODAPÉ(M²)



Itens de montagem:

- ☐ Molduras ACM.
- ☐ Rodapé de aço inox escovado (na opção com rodapé).
- ☐ Perfis em aço galvanizado para fixação.
- ☐ Revestimento em PS branco.
- ☐ 1 unidade de PU40 para fixação.

1 Verifique a posição da fachada secundária de acordo com a planta.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

FACHADA SECUNDÁRIA

99.500.02130 | PRI0600 | KIT FACHADA SECUNDÁRIA COM RODAPE(M²)
99.500.02140 | PRI0604 | KIT FACHADA SECUNDÁRIA SEM RODAPÉ(M²)

2 Fixar com parafuso os perfis de aço galvanizado. Na parede de gesso indicamos utilizar bucha para drywall Ø4,2mm e na parede de alvenaria, bucha S-07 com parafuso auto-atarraxante Ø4,2mm.



3 Verifique se os perfis de aço estão alinhados e na distância correta.



4 Cole o rodapé de aço Inox utilizando a cola PU40 enviada.



5 Dobre as peças de ACM com cuidado e apenas uma vez para não ocorrer quebra. Cada peça de ACM possui duas tiras de fita dupla face. Aplique PU40 na face frontal do perfil de aço e retire o liner da dupla face das peças de ACM. Posicione as peças de ACM.



6 Cole o revestimento de PS branco na parede utilizando cola de silicone ou de contato, respeitando a moldura.



7 CONSIDERAÇÕES:
- Abra a embalagem com cuidado.
- Não é recomendada a fixação apenas com dupla face. A fita dupla face deve ser utilizada apenas como fixação preliminar. A fixação final deve ser feita com PU40.
- Não dobre e desdobre o ACM, isso pode causar a quebra ou rasgo do ACM.
- Verifique a planta antes de instalar.
- Utilize EPI para realizar a instalação deste produto.

TESTEIRAS E FECHAMENTO



1 Posicione a testeira sobre o quadro existente no móvel.



Obs: Caso precise unir duas ou mais testeiras, utilize a peça de união reta..



2 Fixe o fechamento da testeira utilizando a peça de união de canto, conforme imagem.



Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

TESTEIRAS E FECHAMENTO

9950001486 - T60_N - TESTEIRA NATIVA SPA 0,6m - SEM TEXTO
9950001487 - T120_N - TESTEIRA NATIVA SPA 1,2m - SEM TEXTO
9950001488 - T180_N - TESTEIRA NATIVA SPA 1,8m - SEM TEXTO
9950001489 - TC_N - FECHAMENTO TESTEIRA NATIVA SPA
9950001492 - T60_C - TESTEIRA CUIDADOS 0,6m - SEM TEXTO
9950001493 - T120_C - TESTEIRA CUIDADOS 1,2m - SEM TEXTO
9950001494 - T180_C - TESTEIRA CUIDADOS 1,8m - SEM TEXTO
9950001495 - TC_C - FECHAMENTO TESTEIRA CUIDADOS
9950001496 - T60_M - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 0,6m - SEM TEXTO
9950001497 - T120_M - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,2m - SEM TEXTO
9950001498 - T180_M - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,8m - SEM TEXTO
9950001499 - TC_M - FECHAMENTO TESTEIRA MUNDO MASCULINO
9950001504 - T60_T - TESTEIRA TEEN 0,6m - SEM TEXTO
9950001505 - T120_T - TESTEIRA TEEN 1,2m - SEM TEXTO
9950001507 - TC_T - FECHAMENTO TESTEIRA TEEN
9950001508 - T60_MF - TESTEIRA INFANTIL 0,6m - SEM TEXTO
9950001509 - T120_MF - TESTEIRA INFANTIL 1,2m - SEM TEXTO
9950001510 - TC_MF - FECHAMENTO TESTEIRA INFANTIL
9950001515 - T60_F - TESTEIRA MUNDO FEMININO 0,6m - SEM TEXTO
9950001516 - T120_F - TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,2m - SEM TEXTO
9950001517 - T180_F - TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,8m - SEM TEXTO
9950001518 - TC_F - FECHAMENTO TESTEIRA MUNDO FEMININO
9950001549 - T60_P - TESTEIRA BRICOLAGEM 0,6m - SEM TEXTO
9950001550 - T120_P - TESTEIRA BRICOLAGEM 1,2m - SEM TEXTO
9950001552 - TC_P_E - FECHAMENTO TESTEIRA BRICOLAGEM - ESQUERDA - 1,2m
9950002044 - T60_N_D - TESTEIRA NATIVA SPA 0,6m - TEXTO A DIREITA
9950002045 - T60_N_E - TESTEIRA NATIVA SPA 0,6m - TEXTO A ESQUERDA
9950002046 - T120_N_D - TESTEIRA NATIVA SPA 1,2m - TEXTO A DIREITA
9950002047 - T120_N_E - TESTEIRA NATIVA SPA 1,2m - TEXTO A ESQUERDA
9950002048 - T180_N_D - TESTEIRA NATIVA SPA 1,8m - TEXTO A DIREITA
9950002049 - T180_N_E - TESTEIRA NATIVA SPA 1,8m - TEXTO A ESQUERDA
9950002050 - T60_C_D - TESTEIRA CUIDADOS 0,6m - TEXTO A DIREITA
9950002051 - T60_C_E - TESTEIRA CUIDADOS 0,6m - TEXTO A ESQUERDA
9950002052 - T120_C_D - TESTEIRA CUIDADOS 1,2m - TEXTO A DIREITA
9950002053 - T120_C_E - TESTEIRA CUIDADOS 1,2m - TEXTO A ESQUERDA
9950002054 - T180_C_D - TESTEIRA CUIDADOS 1,8m - TEXTO A DIREITA
9950002055 - T180_C_E - TESTEIRA CUIDADOS 1,8m - TEXTO A ESQUERDA
9950002055 - T180_C_E - TESTEIRA CUIDADOS 1,8m - TEXTO A ESQUERDA
9950002056 - T60_M_D - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 0,6m - TEXTO A DIREITA
9950002057 - T60_M_E - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 0,6m - TEXTO A ESQUERDA
9950002058 - T120_M_D - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,2m - TEXTO A DIREITA
9950002059 - T120_M_E - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,2m - TEXTO A ESQUERDA
9950002060 - T180_M_D - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,8m - TEXTO A DIREITA

Posicione o item na sua loja conforme a orientação do Boticário. Todos os pedidos e manutenções só serão atendidos via SGPC. É importante manter a rotina de limpeza do item. Para mantê-lo em bom estado a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó. Utilize pano macio, levemente umedecido com água. Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos. Ao limpar, tenha cuidado para não danificar as peças. Não utilize álcool.

TESTEIRAS E FECHAMENTO

9950002061 - T180_M_E - TESTEIRA MUNDO MASCULINO 1,8m - TEXTO A ESQUERDA
9950002062 - T60_F_D - TESTEIRA MUNDO FEMININO 0,6m - TEXTO A DIREITA
9950002063 - T60_F_E - TESTEIRA MUNDO FEMININO 0,6m - TEXTO A ESQUERDA
9950002064 - T120_F_D - TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,2m - TEXTO A DIREITA
9950002065 - T120_F_E - TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,2m - TEXTO A ESQUERDA
9950002066 - T180_F_D - TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,8m - TEXTO A DIREITA
9950002067 - T180_F_E - TESTEIRA MUNDO FEMININO 1,8m - TEXTO A ESQUERDA
9950002068 - T60_T_D - TESTEIRA TEEN 0,6m - TEXTO A DIREITA
9950002069 - T60_T_E - TESTEIRA TEEN 0,6m - TEXTO A ESQUERDA
9950002070 - T120_T_D - TESTEIRA TEEN 1,2m - TEXTO A DIREITA
9950002071 - T120_T_E - TESTEIRA TEEN 1,2m - TEXTO A ESQUERDA
9950002072 - T60_MF_D - TESTEIRA INFANTIL 0,6m - TEXTO A DIREITA
9950002073 - T60_MF_E - TESTEIRA INFANTIL 0,6m - TEXTO A ESQUERDA
9950002074 - T120_MF_D - TESTEIRA INFANTIL 1,2m - TEXTO A DIREITA
9950002075 - T120_MF_E - TESTEIRA INFANTIL 1,2m - TEXTO A ESQUERDA
9950002076 - T60_P_D - TESTEIRA BRICOLAGEM 0,6m - TEXTO A DIREITA
9950002077 - T60_P_E - TESTEIRA BRICOLAGEM 0,6m - TEXTO A ESQUERDA
9950002078 - T120_P_D - TESTEIRA BRICOLAGEM 1,2m - TEXTO A DIREITA
9950002079 - T120_P_E - TESTEIRA BRICOLAGEM 1,2m - TEXTO A ESQUERDA
9950002080 - TC_P_D - FECHAMENTO TESTEIRA BRICOLAGEM - DIREITA - 1,2m
9950002081 - T60_MFT_D - TESTEIRA TEEN + INFANTIL 0,6M - TEXTO A DIREITA
9950002082 - T60_MFT_E - TESTEIRA TEEN + INFANTIL 0,6M - TEXTO A ESQUERDA
9950002089 - TC_P_E - FECHAMENTO TESTEIRA BRICOLAGEM - ESQUERDA - 0,6m
9950002090 - TC_P_D - FECHAMENTO TESTEIRA BRICOLAGEM - DIREITA - 0,6m

É importante manter a rotina de limpeza dos itens.
Para mantê-los em bom estado, a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó.

Para limpeza dos itens utilize um pano macio e levemente umedecido com água.

Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos.

Ao limpar, tenha cautela para não danificar os itens.

Não utilizar álcool para limpar os itens.

Descarte de materiais

O display de comunicação visual que foi substituído não será mais utilizado.

Encaminhe-o às cooperativas de catadores, empresas de reciclagem ou coleta seletiva municipal.

RECICLE

mão colorida